# SoftBank A002ZT ソフトウェアアップデートツール

# 操作マニュアル

2023/2/7



# ZTE

# 目 次

はじめに	1
必要なファイル・・・・・	·1
動作環境······	· 2
注意事項······	• 3
ソフトウェアアップデート方法	·4
旧ドライバーのアンインストール方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
新ドライバーのインストール方法	8
バージョン確認方法	.9
著作権·······	LO
	はじめに <sup>…</sup> 必要なファイル・ 動作環境 注意事項 ソフトウェアアップデート方法・ 旧ドライバーのアンインストール方法・ 新ドライバーのインストール方法・ 新ドライバーのインストール方法・ デージョン確認方法

# 1. はじめに

本書では、SoftBank A002ZT のソフトウェアアップデートツールの使用方法について説明いたします。

# 2. 必要なファイル

ソフトウェアアップデートに必要なファイルは以下の通りです。 A002ZT ソフトウェアアップデートツール (A002ZT\_Updatetool\_V1.0.3.exe) SoftBank A002ZT ソフトウェアアップデートツール操作マニュアル (本書)

### 3. 動作環境

本ソフトウェアアップデートツールは以下の OS を搭載した PC でご利用いただけます。 OSに関する最新情報はZTEジャパンのお客様サポートホームページをご確認ください。

項目	説明			
OS	Windows® 8(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 8 Pro(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 8 Enterprise(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 8.1 Pro(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 8.1 Enterprise(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 10(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 10 Pro(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 10 Enterprise(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 11(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 11 Pro(32 ビットおよび 64 ビット)			
	Windows® 11 Enterprise(32 ビットおよび 64 ビット)			
メモリ	Windows® 8:1GB 以上(32 ビット)/2GB 以上(64 ビット)			
	Windows® 8.1:1GB 以上(32 ビット)/2GB 以上(64 ビット)			
	Windows® 10:1GB 以上(32 ビット)/2GB 以上(64 ビット)			
	Windows® 11:1GB以上(32ビット)/2GB以上(64ビット)			
ハードディスク	推奨 400MB 以上(200MB 以上の空き容量が必要)(各 OS 共通)			
インターフェイス	USB2.0			

対応 OS はすべて日本語版、英語版となります。

#### ソフトウェアアップデートツールを使用する前の事前環境準備

本ツールを利用するためには管理者権限が必要。

- ① ソフトウェアアップデートツールを起動する前に、実行中のすべてのプログラムを終了してください。
- 他データ通信機のドライバがインストールされている場合は、動作しない場合がありますので、事前にアンインストールをしてください。
- ③ ソフトウェアアップデートで使用する SoftBank A002ZT 以外は PC に接続しないでください。
- ④ ソフトウェアアップデートツールをご利用の際は、SoftBank A002ZT 本体に USIM 挿入、USIM 未挿入のいず れの場合も、利用可能です。

### 4. 注意事項

- SoftBank A002ZT 専用のソフトウェアアップデートツールです。SoftBank A002ZT 以外の製品では使用しないでください。
- ② ソフトウェアアップデートはお客様の責任において行ってください。
- ③ ソフトウェアアップデートは本マニュアルをよくお読みいただいてから行ってください。
- ④ ソフトウェアアップデートを実施している間は、PC から SoftBank A002ZT を取り外さないでください。
- ⑤ ソフトウェアアップデートを実施している間は、PCの電源がOFF にならないようにして下さい。また、アップデート中 に PC がスリープ、スタンバイ、休止状態になった場合は正常に更新されず、故障となる可能性があります。
- G ソフトウェアアップデートの「アップデート」キーを押す前にキャンセルをしたい場合は、「x」ボタンを押して終了してください。
- ・ソフトウェアアップデートに失敗した場合は、一旦画面を閉じて SoftBank A002ZT を PC から取り外し、
   SoftBank A002ZT を PC に再度接続し実施してください。
- <u>ソフトウェアアップデートを行うことで、一部の設定項目が消去されます。ソフトウェアアップデート実行前に必ずお客様にてバックアップをお願いします。</u>
   <u>後にてバックアップをお願いします。</u>
   <u>※WebUI より接続設定・セキュリティ設定・ネットワーク設定などお客様が手動で設定された情報はメモ等のバックアップをお願いします。</u>

### 5. ソフトウェアアップデート方法

#### 本書で説明している画面は、「Windows 10」の OS 上で利用した場合を示しております。

- G SoftBank A002ZT 本体が PC 本体に接続されていることを確認の上、以下の操作を実施してください。
   ※PC で旧 WebUI が自動起動した場合は起動した WebUI を終了してください。
  - PC 上の「ソフトウェアアップデートツール」を右クリックし、「管理者として実行(A)」から起動してください。



#### 図 1. ソフトウェアアップデートツールアイコンからの起動

- ② SoftBank A002ZT を PC に接続後、「ソフトウェアアップデートツール」を実行しますと図 2 が表示されます。
- ③ ソフトウェアアップデートツール起動画面の[アップデート]ボタンを押して、ソフトウェアアップデートを開始してください。

A002ZT_Updatetool_V1.0.3	-		×
本ッールはA002ZTのソフトウェアを1.0.23にアップデートします。 使用するPCによりアップデートに要する時間が異なります。			
【注意事項】 ・A0022T専用のアップデートツールです。A0022T以外の製品では使用しないでください。 ・ソフトウェアアップデートはお客様の責任において行ってください。 ・ソフトウェアアップデートは更新手順をよくお読みいただき実施してください。 ・アップデート中にPCの電源がOFFにならないようにしてください。 ・「アップデート」ボタンを押す前にキャンセルしたい場合は、「閉じる」ボタン(「×」ボタン)を ・アップデート中PCがスリープ、スタンバイ状態になったり、更新中に休止状態になった場合は、正常	押して終了	「して下き れません	š ().
<ul> <li>【バージョンアップ手順】</li> <li>端末をPCに接続し、PC上のアップデートツールを起動してください。</li> <li>自動的にデバイスが検出され、アップデートボタンがクリックできる状態になるまでお待ち下さい</li> <li>PCのアップデートツール画面上の「アップデート」ボタンを押してアップデートを開始します。</li> <li>アップデートが完了すると、PC上の画面に「更新が完了しました」とメッセージが表示されます。</li> </ul>	h _		
0%	<b>(</b> 7 %	ップデー	- >

#### 図 2. ソフトウェアアップデートツール起動画面



④ ソフトウェアアップデート中はプログレスバーで進行状況が表示されます。

85%	アップデート	アップデート

図 3. ソフトウェアアップデート中画面

⑤ ソフトウェアアップデートが完了すると、「更新が完了しました」と表示されます。「OK」を押してください。

成功	J
更新が完了しました	
确定	

図 4. ソフトウェアアップデート完了画面

6 ソフトウェアアップデートツール右上の×をクリックし、アップデートツールを終了してください。



#### 図 5. ソフトウェアアップデート完了画面

# 6. 旧ドライバーのアンインストール方法

旧ドライバーは、ソフトウェアアップデート後に端末を自動に再起動することにより、自動でアンインストール画面に遷移されます。以下手順にてアンインストールを実施してください。



 A002ZT Hostless Modem
 ×

 アンインストール実行前にPCから端末を取り外して下さい。
 A002ZT Hostless Modem
 ×

 はい(Y)
 いいえ(N)
 OK

図 6. 自動アンインストール画面

上記の方法で旧ドライバーを自動的にアンインストール出来ない場合は、 PCの「コントロールパネル」から「プログラムのアンインストール」をお試しください。



Windows の「スタート」を押してください。 「コントロールパネル」を押してください。



#### 図 7. 手動アンインストール画面(1)

③「プログラムのアンインストール」を押してください。

◆● ● ● コントロールパネル >	
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カテゴリ ▼
システムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 バックアップの作成 問題の発見と解決	ユーザー アカウントと家族のための安 全設定 愛 ユーザー アカウントの追加または削 除
プログラム プログラムのアンインストール	

図 8. 手動アンインストール画面(2)

④「A002ZT Hostless Modem」を右クリックして、「アンインストール」してください。

👩 プログラムと機能		– 🗆 X
← → ヾ ↑ 🖬 « フロ > フ	<sup>1</sup> ログ ~ ひ	م
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは	変更
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧か ル]、[変更]、または [修復] をクリックします。	らプログラムを選択して [アンインストー
<ul> <li>Windows の機能の有効化または 無効化</li> </ul>	整理 ▼	
	名前 ^	発行元 ^
	<b>[22</b> 7-Zip 18.05 (x64)	
A002ZT Hostless Modem		ZTE Corporation
🔑 Adobe Acrobat Reader DC - Japanese		Adobe Systems Incc
	Conference	
	SasyConnect	
	図 9. 手動アンインストール画面(3)	

# 7. 新ドライバーのインストール方法

旧ドライバーのアンインストール後に、再度ソフトウェアアップデート後の端末をPCから抜き挿しすることにより。自動で新ド ライバーのインストール画面に遷移されます。以下手順にてインストールを実施してください。

#### 「AutoRun.exe の実行」を押してください。



②自動的にインストールされます。



③インストールされた後、ディスクトップにショートカットが作成されます。



<u>図 11. 自動インストール画面</u>

# 8. バージョン確認方法

次の手順によって、ソフトウェアアップデート後のバージョン確認を行うことができます。

- ① PC を起動し、SoftBank A002ZT と PC に接続してください。
- ② WebUI が自動で起動します。自動で起動しない場合はデスクトップ上にあるショートカットアイコンをダブルクリックしてください。
- ③ SoftBank A002ZT WebUIの画面が表示されます。
- ④ 「メニュー」→「端末情報」を選択して下さい。 バージョン確認ができます。 デフォルトパスワードは admin です。

A002ZT	×		
			X Usimtati 🎆
			日本語 🗸
	🐼 設定	🔀 ත්කර්ජ	🗖 端末情報
バスワード			
	パスワードを表示		
		ログイン	
		図 12. バージョン確認画面	(1)



#### **Device Information** Phone Number unknown Current APN Commercial IPv4 IMEI 868402040004805 LAN Domain web.setting LAN IP Address 192.168.0.1 WAN IPv4 Address \_\_\_ Firmware Version 1.0.4 Hardware Version md8B

図 13. バージョン確認画面(2)

ソフトウェアアップデート後の最新バージョンは以下の通りです。

Firmware Version : 1.0.23

■ Hardware Version : md8B

# 9. 著作権

・SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

・ZTE、ZTE のロゴは、ZTE Corporation の中国およびその他の国における商標または登録商標です。

・Windows 8、Windows 10、Windows 11 は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国におけ る登録商標です。