



了解您的手机



您的手机支持双卡双待，且双卡槽均支持中国移动/中国联通/中国电信的4G/3G/2G网络。

**使用前准备****打开电池后盖****注意：**


- 不支持两个卡槽同时插入电信卡。
- 插入或取出 nano-SIM 卡 / microSDXC 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 nano-SIM 卡 / microSDXC 卡。

卸下nano-SIM卡/microSDXC卡


2. 将microSDXC卡按照箭头所示方向插入存储卡卡槽。
2. 按照下图所示方向卸下microSDXC卡。

**为手机充电****个性化设置**

长按：持续点击该项，直到相应操作发生后再松开手指。




滑动：手指轻触屏幕表面并快速移动。

**注意：**

- 在购买中兴手机之日起 7 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者可以选择在经销商处选择退货、换货。
- 在购买中兴手机之日起 15 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者可以在当地中兴通讯授权售后服务网点选择换货或免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 3 个月内，若手机数据线、耳机出现非人为损坏的故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 6 个月内，若手机电池出现非人为损坏的故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 12 个月内，若手机主机及充电器出现非人为损坏的性能故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 三包期自购机发票开具之日起计算，有效期的最后一天为法定节假日时，以节假日的次日为有效期的最后一天。
- 购机发票和三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。
- 三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

说明：

1. 按电源键激活手机屏幕。
2. 在手机屏幕上向上滑动解锁。

**保修条例**

保修政策

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

- 在购买中兴手机之日起 7 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者可以选择在经销商处选择退货、换货。
- 在购买中兴手机之日起 15 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者可以在当地中兴通讯授权售后服务网点选择换货或免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 3 个月内，若手机数据线、耳机出现非人为损坏的故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 6 个月内，若手机电池出现非人为损坏的故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 12 个月内，若手机主机及充电器出现非人为损坏的性能故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 三包期自购机发票开具之日起计算，有效期的最后一天为法定节假日时，以节假日的次日为有效期的最后一天。
- 购机发票和三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。
- 三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

保修限制条款

三包服务只针对正常使用下出现的质量问题，若出现下列情况中任意一种，将导致手机主机及附件自动失去其保修资格。

• 未经中兴通讯许可和授权，消费者擅自拆装或维修。

• 消费者自行修改手机操作系统、安装第三方手机 ROM，以及下载、上传、安装非中兴通讯指定的第三方软件致使手机出现性能故障。

• 使用非中兴通讯认证的不适当配件。

• 消费者未依照手机说明书操作或其他使用不当导致的损坏。

• 消费者进行了不正确的测试、保养、调试或其他变更引起的损坏。

• 消费者进行了不正确的测试、保养、调试或其他变更引起的损坏。

• 因运输、坠落、挤压及其他不可抗力（例如：地震、台风、洪水、海啸）因素导致的损坏。

• 手机及配件浸液。

• 超过三包期限。

• 主机及配件的序号（包括但不限于 SN/ESN/MEID/IMEI）标贴被撕毁或模糊不清。

• 无三包凭证及有效购机发票。

• 三包凭证与产品型号不符或凭证被涂改。

• 法律规定的其他不予保修情形。

*中兴通讯股份有限公司在法律允许的最大范围内拥有最终解释权。

保修条例

保修政策

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

- 在购买中兴手机之日起 7 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者可以选择在经销商处选择退货、换货。
- 在购买中兴手机之日起 15 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者可以在当地中兴通讯授权售后服务网点选择换货或免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 3 个月内，若手机数据线、耳机出现非人为损坏的故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 6 个月内，若手机电池出现非人为损坏的故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 在购买中兴手机之日起 12 个月内，若手机主机及充电器出现非人为损坏的性能故障，消费者可以在当地中兴通讯售后服务网点享受免费保修服务。
- 三包期自购机发票开具之日起计算，有效期的最后一天为法定节假日时，以节假日的次日为有效期的最后一天。
- 购机发票和三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。
- 三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

保修限制条款

三包服务只针对正常使用下出现的质量问题，若出现下列情况中任意一种，将导致手机主机及附件自动失去其保修资格。

• 未经中兴通讯许可和授权，消费者擅自拆装或维修。

• 消费者自行修改手机操作系统、安装第三方手机 ROM，以及下载、上传、安装非中兴通讯指定的第三方软件致使手机出现性能故障。

• 使用非中兴通讯认证的不适当配件。

• 消费者未依照手机说明书操作或其他使用不当导致的损坏。

• 消费者进行了不正确的测试、保养、调试或其他变更引起的损坏。

• 消费者进行了不正确的测试、保养、调试或其他变更引起的损坏。

• 因运输、坠落、挤压及其他不可抗力（例如：地震、台风、洪水、海啸）因素导致的损坏。

• 手机及配件浸液。

• 超过三包期限。

• 主机及配件的序号（包括但不限于 SN/ESN/MEID/IMEI）标贴被撕毁或模糊不清。

• 无三包凭证及有效购机发票。

• 三包凭证与产品型号不符或凭证被涂改。

• 法律规定的其他不予保修情形。

*中兴通讯股份有限公司在法律允许的最大范围内拥有最终解释权。

中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联) 编号:

主机型号		机身号	
产地		进网标志 扰码号	
产品信息			
标准电池型号	序号		
加厚电池型号	序号		
旅行充电器型号	序号		
座式充电器型号	序号		
用户信息			
用户名		用户地址	
联系电话		邮编	
售机信息			
售机单位		购机地址	
联系电话		邮编	
购机日期		凭证号码	

备注 :

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
- 详情请参阅背页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联) 编号:

主机型号		机身号	
产地		进网标志 扰码号	
产品信息			
标准电池型号	序号		
加厚电池型号	序号		
旅行充电器型号	序号		
座式充电器型号	序号		
用户信息			
用户名		用户地址	
联系电话		邮编	
售机信息			
售机单位		购机地址	
联系电话		邮编	
购机日期		凭证号码	

备注 :

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
- 详情请参阅背页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联) 编号:

主机型号		机身号	
产地		进网标志 扰码号	
产品信息			
标准电池型号	序号		
加厚电池型号	序号		
旅行充电器型号	序号		
座式充电器型号	序号		
用户信息			
用户名		用户地址	
联系电话		邮编	
售机信息			
售机单位		购机地址	
联系电话		邮编	
购机日期		凭证号码	

备注 :

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
- 详情请参阅背页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

安全事项

以免造成损坏。

- 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器,否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请勿用湿手接触充电器、电线和电源插座,否则可能会导致手机受到安全威胁,出现性能故障、丢失用户数据、应用程序无法使用等异常,上述操作将会使得手机失去保修资格。

日常使用

- 使用手机之前,请您先阅读手机说明书中的内容,了解所有安全指示信息,以确保您能安全和正确的使用手机。
- 请勿拆卸手机。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线,否则可能会造成触电或起火。
- 本说明书的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定,否则中兴通讯不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

交通安全

- 购买中兴手机及配件,请访问中兴手机商城(www.ztedevice.com)。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域,以免影响通话效果、耗费更多电量,从而减少通话时间和待机时间。
- 请勿将易燃、易爆物品与手机放在一起,以免发生危险。
- 为了避免干扰爆破作业,在爆炸区的电雷管附近,插头时要抓住充电器,硬拉电源线会损坏电源线,可能引起触电或起火。

电子设备

- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器,硬拉电源线会损坏电源线,可能引起触电或起火。
- 请勿在下列地方充电:阳光过强温度过高的地方;潮湿、多灰的地方或振动大的地方(容易引起故障)。
- 请勿在下列地方充电:阳光过强温度过高的地方;潮湿、多灰的地方或振动大的地方(容易引起故障)。
- 请勿在下列地方充电:阳光过强温度过高的地方;潮湿、多灰的地方或振动大的地方(容易引起故障)。

免责说明

- 请勿将手机放在儿童难以触及的地方,以免儿童将其当成玩具,造成人身伤害。
- 请勿将手机放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够覆盖的区域内。
- 请勿将手机放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够覆盖的区域内。
- 请勿将手机放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够覆盖的区域内。

说明:

- 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质,但这些信息可能随着技术发展而不变。
- 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质,但这些信息可能随着技术发展而不变。
- 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质,但这些信息可能随着技术发展而不变。

充电器的使用

- 请勿将磁条卡长期接触手机,否则可能导致磁条消磁。
- 请勿将您的手机暴露在强烈日光之下,以免因过度受热而损坏。
- 请勿在高温环境或者能够产生高温的环境(例如热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部)存放或使用手机,以免造成损坏。
- 请保持手机的干燥,避免各种液体进入手机内部,

SAR

手机电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 2.0W/Kg,符合国家标准GB21288-2007的要求。

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10