


了解您的手机

您的手机支持双卡双待，且双卡槽均支持中国电信/中国移动/中国联通的4G/3G/2G网络。



电源键

触摸屏

音量键

指示灯

前摄像头

距离和光线传感器

听筒

电源孔

电源键

触摸屏


音量键

指示灯


前摄像头

距离和光线传感器

1

使用前准备**打开电池后盖**

安装电池



安装电池

后摄像头

闪光灯


耳机孔

扬声器

充电/micro-USB接口

麦克风

2


为手机充电

注意：

插入或取出nano-SIM卡/microSDXC卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出nano-SIM卡/microSDXC卡。

安装电池后盖

按照箭头所示方向和顺序安装电池后盖。



安装电池后盖

后摄像头

闪光灯

耳机孔

扬声器

3

个性化设置

长按：持续点击该项，直到相应操作发生后再松开手指。




长按

手指

松开

日常使用

- 显示：**设置主题、锁屏壁纸、桌面壁纸、屏幕文字大小、休眠、亮度等。
- 声音：**设置铃声、音量、响铃方式等。
- 实用辅助 > 导航键：**按照个人习惯设置导航键功能。
- 节电管理：**设置省电模式或者进行耗电检测等。
- 安全与位置信息：**设置屏幕锁定方式、位置信息等。
- 系统 > 语言和输入法：**设置系统语言、键盘和输入法等。
- 系统 > 日期和时间：**设置日期、时间及格式等。



滑动

手指

快速

移动

手

注意

说明：

当你的手机系统因为异常原因出现死机时，您可以尝试通过拔出电池的方式强行关机，然后安装电池，再开机，以恢复手机正常运行。

唤醒手机**双击：**

在查看照片或地图时，快速点按两次可以放大查看，然后关闭。您可以随时唤醒手机。

双击

手指

快速

点按

两次

4

保修条例**长按：**

使用手机之前，请您先阅读手机说明书中的内容，对手机的相关功能进行简单设置，如壁纸、手机铃声、音量、时间和日期等。

长按

手指

松开

注意

说明：

第一次使用该手机时，您可能需要根据个人喜好，对手机的相关功能进行简单设置，如壁纸、手机铃声、音量、时间和日期等。

日常使用

- 显示：**设置主题、锁屏壁纸、桌面壁纸、屏幕文字大小、休眠、亮度等。
- 声音：**设置铃声、音量、响铃方式等。
- 实用辅助 > 导航键：**按照个人习惯设置导航键功能。
- 节电管理：**设置省电模式或者进行耗电检测等。
- 安全与位置信息：**设置屏幕锁定方式、位置信息等。
- 系统 > 语言和输入法：**设置系统语言、键盘和输入法等。
- 系统 > 日期和时间：**设置日期、时间及格式等。

滑动

手指

快速

移动

手

注意

说明：

当你的手机系统因为异常原因出现死机时，您可以尝试通过拔出电池的方式强行关机，然后安装电池，再开机，以恢复手机正常运行。

保修条例**长按：**

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

长按

手指

松开

注意

说明：

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

保修政策

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

长按

手指

松开

注意

说明：

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

保修政策

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

长按

手指

松开

注意

说明：

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买的手机在三包期内发生质量问题，需同时持有经销商盖章的手机三包凭证和购机发票原件至中兴通讯手机售后服务中心或授权维修网点享受免费保修服务。其他事宜按国家关于手机的三包规定执行。

保修限制条款

三包服务只针对正常使用下出现的质量问题，若出现下列情况下任意一种，将导致手机主机及附件自动失去其保修资格。

长按

手指

松开

注意

说明：

三包服务只针对正常使用下出现的质量问题，若出现下列情况下任意一种，将导致手机主机及附件自动失去其保修资格。

长按

双击

手指

快速

操作触摸屏

- 按电源键激活手机屏幕。**
- 在手机屏幕上向上滑动解锁。**

操作触摸屏
为节省电池电量，手机屏幕会在您不使用时变暗，然后关闭。您可以随时唤醒手机。
1. 按电源键激活手机屏幕。
2. 在手机屏幕上向上滑动解锁。

操作触摸屏
点击：您可以通过点击来选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。
双指开合：在某些应用程序中，同时将双指放在屏幕上后，双指合拢可执行缩小操作，双指分开可执行放大操作。

说明：
如果您设置了其他形式的屏幕锁，请采取相应的方式进行解锁。
*中兴通讯股份有限公司在法律允许的最大范围内拥有最终解释权。

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话机（以下简称手机）产品三包服务（包括包退、包换和包修）的有关规定，为消费者提供满意的售后服务。消费者购买

中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联) 编号:

主机型号		机身号	
产地		进网标志 扰码号	
产品信息			
标准电池型号	序号		
加厚电池型号	序号		
旅行充电器型号	序号		
座式充电器型号	序号		
用户信息			
用户名		用户地址	
联系电话		邮编	
售机信息			
售机单位		购机地址	
联系电话		邮编	
购机日期		凭证号码	

备注 :

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
- 详情请参阅背页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联) 编号:

主机型号		机身号	
产地		进网标志 扰码号	
产品信息			
标准电池型号	序号		
加厚电池型号	序号		
旅行充电器型号	序号		
座式充电器型号	序号		
用户信息			
用户名		用户地址	
联系电话		邮编	
售机信息			
售机单位		购机地址	
联系电话		邮编	
购机日期		凭证号码	

备注 :

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
- 详情请参阅背页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联) 编号:

主机型号		机身号	
产地		进网标志 扰码号	
产品信息			
标准电池型号	序号		
加厚电池型号	序号		
旅行充电器型号	序号		
座式充电器型号	序号		
用户信息			
用户名		用户地址	
联系电话		邮编	
售机信息			
售机单位		购机地址	
联系电话		邮编	
购机日期		凭证号码	

备注 :

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
- 详情请参阅背页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

以免造成损坏。

- 请勿扔放、敲打手机,以免毁坏手机屏幕及内部电路板。
- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前(如加油站、油料仓库、化学工厂等),如果手机不是专门为这种区域使用而设计的,请您先关闭手机。
- 请勿与其他不配套的设备连接。

易燃易爆区域

- 版文档中,中兴通讯保留最终解释权。
- 充电仅能在0°C至45°C的温度范围内正常进行。
- 手机的可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 用错误型号电池更换会有爆炸危险。

更多服务和产品信息

您可以通过以下方式获得更多服务及产品信息:

警告!

假如电池破损,应避免接触里面的物质。若被沾染到皮肤,应立即用大量的清水冲洗,必要时请寻求医生的帮助。

● 在任何情况下,对于伴随手机的使用而带来的任何损失(包括未依照手机说明书使用而导致的损

失),诸如:公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等,以及因此导致的任

何特别的、意外的、连带的或间接的损失,中兴通

讯不承担任何责任。

● 购买中兴手机及配件,请访问中兴手机商城

(www.myzte.com)。

● 手机说明书中涉及手机的日常使用都是基于手机的

说明书中的描述内容可能与您购买的手机或附件并非完全一致。

● 禁止将手机放在高温下或丢入火中,以免引起爆炸。

● 为了避免干扰爆破作业,在爆炸区的电雷管附近,

以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方,请遵守

相关規定关闭手机。

● 收发信息、使用数据网络进行上传和下载、进行自

动同步或使用定位服务都可能产生其他费用。如欲

避免产生额外费用,需选择合适的数据流量套餐,

请联系移动网络服务提供商。

● 驾车时请遵照相关交通法规,请勿使用手机。

● 汽车的电子设备可能因手机的无线电干扰出现故

障,如果出现了异常情况,请与其制造商咨询使用

手机的限制条件。

● 请勿在电源线损坏的情况下使用充电器,否则可能

会导致起火和触电。

● 对于通过手机获得的信息、资料、文件、第三方

软件或其他产品与服务,中兴通讯不提供任何形

式的保证与技术支持责任,且对于用户对这些信

息、资料、文件或其他产品与服务的使用,不承

担任何责任。

● 其他联系方式

扫描以下二维码,关注中兴手机

(zte-smart) 及中兴终端客服微信公众号

(ZTE4008809999),可获得更多手机使用及

售后支持信息。

● 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附

近使用手机可能会引起干扰。

● 请遵守航空公司的相关规定,在禁止使用手机的

区域及时间段内,请勿使用手机。必要时,请关

闭手机。

● 请勿拆卸或改装充电器,否则会导致人身伤害、触

电、起火或充电器损坏。

● 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器,否则会导

致触电、起火或充电器损坏。

● 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器,否则会导

致触电、起火或充电器损坏。