

三包凭证编号：

用户三包凭证：

用户姓名		联系电话	
用户地址			
邮政编码		购机日期	
购机票号		出厂日期	
主机型号			产 地 中 国
电池型号			
充电器型号			
主机IMEI号			
进网标志 扰码号			
电池序号			
充电器批号			
购机商店		商品电话	
商店地址			
邮政编码		经销商盖章	
经手人			
三 包 须 知			
一、请认真填写所需栏目，务必请经销商加盖印章，否则将被视为无效三包凭证。			
二、请妥善保管此联合和购机发票一起作为三包凭证，享受三包服务。			
三、请和本公司售后服务网点保持联系，我们的工程师将及时为您解答疑惑及售后服务。			

产品有害物质含量状态说明表						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
耳机	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						
本产品的环保使用期限为20年，标识如左图所示，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期限(例如：电池单元模块)贴在其产品上，此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。						
说明：若涉及版本升级，不另行通知						



生产者(制造商)
名称：中兴通讯股份有限公司
地址：深圳市科技南路55号
网址：www.ztedevices.com
客户服务热线：400-6033-603

正面

1、基本知识

1.1 简介

为使您的手机处于最佳使用状态，请仔细阅读本手册。
本公司推出的这款手机，是人性化设计与精湛工艺的完美结合，流线精巧机身，握感舒适。悦耳的铃声，强大的档案管理功能（支持T-Flash卡）、时尚的照相机功能、MP3播放器、免提功能，更加方便您的工作和给您的业余带来无穷乐趣。

2、用前的准备

2.1 安装SIM卡和电池

SIM卡载有您的专用信息。其中存有您的手机号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN解锁密码）、PUK2（PIN2 解锁密码）和IMEI（国际移动用户识别）编号及网络信息、电话簿数据和短信信息数据等。

注意：

- 在插SIM卡时，平行插入即可。
- 关闭手机并过几秒钟后，再拔下或插入SIM卡。
- 请小心操作SIM卡，摩擦或弯曲容易损坏SIM卡。
- 请注意将手机及配件中的SIM卡等微部件保存好，并放置在儿童接触不到的地方。

3、使用菜单功能

3.1 多媒体

警告：用户在使用移动电话的音乐播放功能时，请注意将音量调整至合适大小，以免对听力造成伤害。

3.1.1 照相机

可以使用该功能拍照。

3.1.2 音乐播放器

播放器提供播放或暂停、停止、后退、前进等按钮。

3.1.3 文件管理

本机支持T-FLASH卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于T-FLASH卡上的各种类型的目录和文件。

3.2 短信信息

可以编辑发送短信。

3.3 工具箱

3.3.1 日历

选择日历，可以进入当月的日历界面。

3.3.2 闹钟

本款手机提供闹钟供用户使用。

3.3.3 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。

3.4 电话本

本机可以存储电话号码，SIM卡可以存储的电话号码数量，取决于SIM卡存储容量。对每条电话记录，按“OK键”查看号码详情。

3.5 通话中心

通过菜单进入通话记录，待机界面按拨号键进入最近通话记录列表，包括未接电话、已接电话和已接电话，还可进行通话设置。

3.6 设置

3.6.1 情景模式

选择所需的情景模式。情景模式选项有：标准、静音、会议、户外。

3.6.2 手机设置

进入可对时间与日期、待机菜单显示、其它设置等功能进行设置。

3.6.3 模式设置

选择模式之间的切换，可切换仅SIM卡1开、仅SIM卡2开或双模开，切换时有短暂的搜网时间，还可以进行飞行模式等其它设置。（注：SIM卡切换仅适用于双卡机型）

3.6.4 安全设置

该功能提供与手机安全使用相关的一些设置选项。

3.6.5 恢复出厂设置

用于恢复设置选项，输入密码 1122 按左功能键确定。

温馨提示：

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为2.0W/kg，完全符合国家标准GB 21288-2007的要求。

背面